0031-85-902 02 66

3009 ☐
3013 ☐

ERITEK INTERNATIONAL



HANDLEIDING MAXISLIDE

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**



Plaats de voet op de rode stof, zorg dat er nog voldoende stof voor uw tenen vrij is, zie afbeelding



Bevestig het klittenband rond de kuit



Buig naar beneden of kruis je been, vouw de slip over je tenen en trek de kous er overheen



Draag handschoenen en schuif de kous met een platte hand rond de hiel



Trek de kous op zijn plaats en verwijder het klittenband. Daarna trekt u de slip uit de kous d.m.v. het trekkoord

TIP

Gebruik speciale handschoenen en een anti-slip mat bij het aantrekken en uittrekken



Handschoenen natuurrubber

art nr.
S 4010
M 4011
L 4012



Anti-slip mat
art nr. 3040

ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**



Steek eerst het been in de opening van de slip, zoals op de afbeelding



Draai nu het klittenband rond het been net boven de hiel. Het klittenband mag niet te strak zitten



Trek handschoenen aan en duw met platte handen de kous om de hiel en trek het laatste stuk uit over de voet

KUNT U NIET MEER BIJ UW VOETEN?

Wij bieden ook onderstaande producten aan voor het aan-en uittrekken van steunkousen



Dressbuddy aan/uit
art nr. 2001



Ort.O.Mate
art nr. 3070

BESTELLEN?

sales@eritekbv.nl
of 0031-85-902 02 66

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Wassen op handwasprogramma, max 30°

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Zittend gebruiken
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



"IK BEN WEER ZELFSTANDIG"

Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE

ERITEK INTERNATIONAL

TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(MA T/M DO 08:30-16:30 / VR 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL