0031-85-902 02 66

ERITEK
INTERNATIONAL



HANDLEIDING
DRESSBUDDY KAPSTOK

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **MONTEREN**

1




Hoogte
Monteer de kapstok ca. 5-10 cm. boven de elleboog - of zoals nodig

2




Bevestiging
Boor aan ieder kant 2 gaten onder elkaar.
Pluggen en montageschroeven zijn inbegrepen.

3



Breedte
De Breedte van de kapstok kan naar behoefte worden aangepast, dit doet u door de stangen met de blauwe ballen in de andere gaten te monteren.

4



Klaar voor gebruik
De Dressbuddy Kapstok is nu klaar voor gebruikt.
Bekijk onderstaand filmpje voor instructies



ONLINE INSTRUCTIEFILM KAPSTOK AAN-EN UITTREKKEN

Mocht het aantrekken niet gelukt zijn kunt u altijd onze instructies online bekijken. Scan de QR-code en ga aan de slag!

YouTube

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**

1



Plaats uw jas/kledingstuk bij de schouders op de blauwe ballen.

2



Steek als eerste uw zwakste arm in de jas/kledingstuk. Zorg dat uw schouder tegen het balletje aan komt.

3



Steek daarna uw andere arm in de jas/kledingstuk.

4



Haal het kledingstuk nu van beide balletjes af.

ALGEMENE INFORMATIE

REINIGEN

Kapstok Mag gereinigd worden tot max 70°

VOORDELEN

- Zelfstandigheid in het aan- en uittrekken van uw jas

VOORWAARDEN GEBRUIK

- U moet uw hand nog in de mouw kunnen doen
- De kapstok moet op een goede plek gemonteerd worden

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



"IK BEN WEER ZELFSTANDIG"

Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE

ERITEK INTERNATIONAL

TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(**MA T/M DO** 08:30-16:30 / **VR** 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL